

Bitte Ausdrucken

1 Breite links: von links außen bis mitte Träger messen

Wichtig: Links Außenkante bis mitte träger



2 Breite rechts: von mitte Träger bis rechts außen messen

Wichtig: Rechts mitte Träger bis rechts Außenkante




2 Länge (Ausfall) Variante 1 und Variante 2

Ausfall messen Variante 1: Oberkante bis Unterkante bündig



Ausfall messen Variante 2: Oberkante bis Unterkante mit etwas Überlänge + 20-30cm



1 Breite links:..... cm

2 Breite rechts:..... cm

3 Ausfall:..... cm